

Недопускается

Для безопасной эксплуатации РВД не следует:


Допускается



Скручивать РВД вокруг продольной оси.




Изгибать РВД в одной плоскости.



Изгибать РВД с радиусом менее допустимого не допускается.



Изгибать РВД вблизи наконечника. Длина прямолинейного участка должна составлять не менее 1,5d.



Изгибать РВД с радиусом менее допустимого не допускается.



Допускать трение РВД об окружающие предметы. Минимальное расстояние до поверхности трения 2d.

